

Пылесос Xiaomi Cosean

Руководство пользователя



1. **Тип товара:** портативный пылесос

2. **Характеристики**

- Максимальная мощность: 80 Вт
- Максимальная мощность всасывания: 5800 Па
- Время работы от аккумулятора: до 15 минут
- Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик
- Вес: ~560 г
- Размеры: 290 x 75 x 68 мм
- Размеры упаковки: ~325 x 120 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~850 г
- Страна-производитель: КНР

3. Содержимое упаковки



- 1 — пылесос с установленной защитной крышкой
- 2 — насадка-удлинитель с выдвижной щеткой
- 3 — зарядное устройство для гнезда прикуривателя
- 4 — HEPA-фильтр
- 5 — документация

4. Зарядка и использование

Для удобства пользователя производитель максимально упростил управление пылесосом. Для включения устройства достаточно нажать единственную кнопку на корпусе, для выключения — сделать это еще раз. При необходимости используйте насадку-удлинитель с выдвижной щеткой. Для включения и выключения подсветки нажмите на каплевидный корпус светодиода, расположенный на боковой стороне корпуса пылесоса.

Пылесос заряжается только от автомобильного разъема 12 В с помощью комплектного адаптера. Полный цикл зарядки занимает около двух часов.

Разъем зарядки расположен на корпусе с противоположной стороны от кнопки включения. Отслеживать ход процесса зарядки, а также уровень заряда аккумулятора можно с помощью трех светодиодных индикаторов, расположенных возле клавиши включения.

5. Очистка

Когда контейнер наполнится пылью, отсоедините его от корпуса устройства, повернув против часовой стрелки. Высыпьте мусор в корзину. При необходимости снимите HEPA-фильтр и очистите его с помощью кисти или щетки подходящего размера. Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить фильтр.

Соберите устройство — и оно снова готово к использованию.

6. Комплектация

- Пылесос
- Насадка для труднодоступных мест
- Зарядное устройство
- Документация